Socle Lumineux
Edition MILLESIME



RA10LRMLS

size: 95x95mm

Language Summary

Page 3 – 4: English

Page 5 – 6: Français

Page 7 – 8: Chinois simplifié

Page 9 – 10: Arabe

Page 11 – 12: Thai

Page 13 – 14: Malay

size: 95x95mm



For your Safety and best battery charging performance, please use the supplied cable connected to the charger unit with minimum input as 5V 1.5A

Warning

- The light source of this luminaire is not replaceable; when the light source reaches the end of its life, the entire luminaire must be replaced.
- Keep it away from heat as this may damage the battery.
- Do not try to open the product, do not let it fall or shake it.
- Do not drop any components as it will damage the product.
- Do not expose any components to an open flame.
- Do not dismantle, open or shred batteries.
- Do not expose any components to direct sunlight.
- The manufacturer is not legally responsible for any kind of malfunction of the product directly caused by user negligence.
- The manufacturer is not responsible for unauthorized repair or modification of the product.
- The product and battery should be handed over to an appropriate collection point for the recycling of used batteries, electrical and electronic equipment.

size: 95x95mm

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical furnishing, basic precautions should always be followed, including the following: Read all instructions before using (this furnishing).
DANGER – To reduce the risk of electric shock:
1. Always unplug this furnishing from the electrical outlet before cleaning or servicing. WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:
2. Unplug from outlet before putting on or taking off parts.
3. Close supervision is necessary when this furnishing is used by, or near children, invalids, or disabled persons.
4. Use this furnishing only for its intended use as described in these instructions. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Never operate this furnishing if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the furnishing to a service center for examination and repair.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never operate the furnishing with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors.
10. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. The light of the product must be turned off during charging.
13. The maximum load of base is 4.0kg.

size: 95x95mm



Pour votre sécurité et une meilleure performance de charge de la batterie, veuillez utiliser le câble fourni connecté à l'unité de chargeur avec une entrée minimale de 5V 1,5A.

Avertissement

- La source lumineuse de ce luminaire n'est pas remplaçable ; lorsqu'elle atteint la fin de sa vie, l'ensemble du luminaire doit être remplacé.
- Gardez-le à l'écart de toute source de chaleur, cela pourrait endommager la batterie.
- Ne tentez pas d'ouvrir le produit, ne le laissez pas tomber et ne le secouez pas.
- Ne laissez tomber aucun composant, cela endommagerait le produit.
- Ne laissez aucun composant près d'une flamme nue.
- Ne démontez pas, n'ouvrez pas et ne déchiquetez pas les batteries.
- Ne laissez pas les composants exposés à la lumière directe du soleil.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dysfonctionnement du produit causé directement par une négligence de l'utilisateur.
- Le fabricant n'est pas responsable des réparations ou modifications non autorisées du produit.
- Le produit et la batterie doivent être confiés à un point de collecte approprié pour le recyclage des batteries, équipements électriques et électroniques usagés.

size: 95x95mm

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un mobilier électrique, certaines précautions de base doivent toujours être respectées, notamment :
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce mobilier.
DANGER – Pour réduire le risque de choc électrique :
1.Débranchez toujours ce mobilier de la prise électrique avant de le nettoyer ou de le réparer.
AVERTISSEMENT – Pour réduire le risque de brûlures, d'incendie, de choc électrique ou de blessure :
2. Débranchez-le avant de fixer ou de retirer des pièces.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce mobilier est utilisé par ou près d'enfants, de personnes invalides ou handicapées.
4. Utilisez ce mobilier uniquement conformément à son usage prévu tel que décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne l'utilisez jamais si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retournez-le à un centre de service pour inspection et réparation.
6. Gardez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
7. Ne faites jamais fonctionner ce mobilier si les orifices d'aération sont obstrués. Gardez-les libres de peluches, cheveux, etc.
8. N'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
9. Ne pas utiliser à l'extérieur.
10. Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (spray) sont utilisés ou en présence d'oxygène.
11. Pour déconnecter, placez tous les boutons de commande en position arrêt, puis débranchez.
12. La lumière du produit doit être éteinte pendant la charge.
13. La charge maximale de la base est de 4,0 kg.

size: 95x95mm



为您的安全和最佳电池充电性能，请使用随附的电缆，连接至充电器，输入电压至少为5V 1.5A。

警告

- 本灯具的光源不可更换；当光源寿命终止时，整个灯具必须更换。
- 远离热源，否则电池可能会受损。
- 请勿尝试打开产品，不要摔落或晃动。
- 请勿掉落任何组件，否则会损坏产品。
- 不要将组件暴露在明火中。
- 请勿拆卸、打开或粉碎电池。
- 不要将任何组件暴露在阳光直射下。
- 由于用户疏忽直接导致的产品故障，制造商不承担法律责任。
- 对于未经授权的维修或改装，制造商不承担责任。
- 产品和电池应交至适当的回收点，以回收使用过的电池、电气和电子设备。

size: 95x95mm

重要安全说明

使用电动家具时，应始终遵循基本的安全预防措施，包括以下内容：
使用前请阅读所有说明。
危险 - 为减少触电风险：
1.清洁或维修前，务必拔掉电源插头。
警告 - 为减少烧伤、火灾、电击或人身伤害的风险：
2. 拔掉插头后再安装或拆卸部件。
3. 儿童、行动不便者或残疾人使用时需有人监督。
4. 仅按说明中所述用途使用本产品。不得使用非制造商推荐的附件。
5. 如果电源线或插头损坏，或产品无法正常工作、掉落、损坏或掉入水中，请勿使用。应将产品送往维修中心检查与维修。
6. 避免电源线接触热表面。
7. 通风口堵塞时请勿使用。保持通风口无绒毛、头发等杂物。
8. 切勿将物体插入任何开口中。
9. 禁止户外使用。
10. 禁止在喷雾产品使用区域或供氧区域操作。
11. 断电时请先关闭所有控制开关，再拔掉电源插头。
12. 产品充电时必须关闭灯光。
13. 底座最大承重为4.0千克。

size: 95x95mm



لضمان سلامتك ولأفضل أداء لشحن البطارية، يرجى استخدام الكابل المرافق المتصل بوحدة الشحن بحد أدنى للمدخل 5 فولت و1.5 أمبير.

تحذير

مصدر الضوء في هذا المصباح غير قابل للاستبدال؛ عند انتهاء عمر مصدر الضوء يجب استبدال المصباح بالكامل.
أبقه بعيدًا عن مصادر الحرارة لأنها قد تتلف البطارية.
لا تحاول فتح المنتج ،ولا تسقطه أو تهزه.
لا تسقط أي مكوّن ، لأن ذلك سيؤدي إلى تلف المنتج.
لا تعرض أي مكوّن بالقرب من لهب مكشوف.
لا تفكك أو تفتح أو تمزق البطاريات.
لا تعرض المكونات لأشعة الشمس المباشرة.
الشركة المصنعة غير مسؤولة قانونيًا عن أي خلل في المنتج ناتج مباشرة عن إهمال المستخدم.
الشركة المصنعة غير مسؤولة عن أي إصلاح أو تعديل غير مصرح به للمنتج.
يجب تسليم المنتج والبطارية إلى نقطة تجميع مناسبة لإعادة تدوير البطاريات والمعدات الكهربائية والإلكترونية المستعملة.

size: 95x95mm

تعليمات السلامة الهامة

عند إستخدام الأجهزة الكهربائية ، يجب دائمًا إتباع الاحتياطات الأساسية ،بما في ذلك ما يلي:
إقرأ جميع التعليمات قبل الاستخدام.
خطر – لتقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية :
1 .إفصل التيار دائمًا من المقبس الكهربائي قبل التنظيف أو الصيانة.
تحذير – لتقليل خطر الحروق أو الحريق أو الصدمة الكهربائية أو الإصابة:
2 افصل الجهاز من المقبس قبل تركيب أو إزالة أي جزء.
3 يكون الإشراف الدقيق ضرورياً عند استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال أو المعاقين أو الأشخاص ذوي الإعاقة أو بالقرب منهم.
4 استخدم هذا الجهاز للغرض المخصص له فقط كما هو موضح في هذا الدليل. لا تستخدم الملحقات غير الموصى بها من قبل الشركة المصنعة.
5. لا تستخدمه أبدًا إذا كان السلك أو القابس تالفًا، أو إذا كان لا يعمل بشكل صحيح، أو إذا سقط أو تلف، أو إذا سقط في الماء، أعده إلى مركز خدمة لفحصه وإصلاحه.
6. أبق السلك بعيدًا عن الأسطح الساخنة.
7. لا تشغل هذا الأثاث أبدًا إذا كانت فتحات التهوية مسدودة. أبقها خالية من الوبر والشعر وما إلى ذلك.
8. لا تدخل أبدًا أي شيء في أي فتحة.
9. لا تستخدمه في الهواء الطلق.
10. لا تستخدم في الأماكن التي تستخدم فيها منتجات الأيروسول (الرذاذ) أو في وجود الأكسجين.
11. لفصل الجهاز، أدر جميع مقابض التحكم إلى وضع الإيقاف، ثم افصل القابس.
12. يجب إطفاء ضوء المنتج أثناء الشحن.
13. الحمولة القصوى للقاعدة هي 4.0 كيلوغرامات.

size: 95x95mm



เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด กรุณาใช้สายเคเบิลที่จัดมาให้เชื่อมต่อกับชุดชาร์จ โดยมีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าขั้นต่ำ 5V 1.5A

คำเตือน
แหล่งกำเนิดแสงของโคมไฟนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้; เมื่อแหล่งกำเนิดแสงหมดอายุการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟทั้งหมด
เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
ห้ามเปิดผลิตภัณฑ์ ห้ามทำตกหรือเขย่า
ห้ามทำชิ้นส่วนตก เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
ห้ามนำชิ้นส่วนใด ๆ ไปใกล้เปลวไฟ
ห้ามถอด แกะ หรือฉีกแบตเตอรี่
ห้ามวางชิ้นส่วนใด ๆ ไว้กลางแดดโดยตรง
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้โดยตรง
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมหรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ควรนำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไปยังจุดรับคืนที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

size: 95x95mm

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึง:
โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน
อันตราย – เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต:
1. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง
คำเตือน – เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแผลไหม้ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายต่อร่างกาย:
2. ถอดปลั๊กก่อนติดตั้งหรือถอดชิ้นส่วน
3. ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานใกล้เด็ก ผู้ป่วย หรือผู้พิการ
4. ใช้เฟอร์นิเจอร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้เท่านั้น ห้ามใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต
5. ห้ามใช้งานหากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือตกน้ำหรือตกหล่น ให้ส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
6. เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
7. ห้ามใช้งานหากช่องระบายอากาศถูกอุดตัน ต้องให้ช่องระบายอากาศปลอดฝุ่น ผม ฯลฯ
8. ห้ามโยนหรือใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในช่องใด ๆ
9. ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
10. ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีการใช้สเปรย์หรือมีการจ่ายออกซิเจน
11. เพื่อปิดการทำงาน ให้หมุนปุ่มทั้งหมดไปที่ตำแหน่ง "ปิด" แล้วถอดปลั๊ก
12. ต้องปิดไฟของผลิตภัณฑ์ขณะชาร์จ
13. น้ำหนักสูงสุดของฐานรองคือ 4.0 กก.

size: 95x95mm



Untuk keselamatan anda dan prestasi pengecasan bateri yang terbaik, sila gunakan kabel yang disertakan yang disambungkan ke unit pengecas dengan input minimum 5V 1.5A.

Amaran

- Sumber cahaya dalam lampu ini tidak boleh diganti; apabila sumber cahaya mencapai akhir hayatnya, seluruh lampu mesti digantikan.
- Jauhkan daripada haba kerana ini boleh merosakkan bateri.
- Jangan cuba membuka produk, jangan jatuhkan atau goncang.
- Jangan jatuhkan sebarang komponen kerana ia boleh merosakkan produk.
- Jangan dedahkan mana-mana komponen kepada api terbuka.
- Jangan tanggalkan, buka atau carikkan bateri.
- Jangan dedahkan sebarang komponen kepada cahaya matahari secara langsung.
- Pengilang tidak bertanggungjawab dari segi undang-undang terhadap sebarang kerosakan produk yang disebabkan oleh kecuaian pengguna.
- Pengilang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pembaikan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan ke atas produk.
- Produk dan bateri hendaklah dihantar ke pusat pengumpulan yang sesuai untuk kitar semula bateri terpakai, peralatan elektrik dan elektronik.

size: 95x95mm

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Apabila menggunakan perabot elektrik, langkah berjaga-jaga asas harus sentiasa diikuti, termasuk perkara berikut: Baca semua arahan sebelum digunakan.
BAHAYA – Untuk mengurangkan risiko renjatan elektrik:
1.Sentiasa cabut perabot ini dari soket sebelum membersih atau menyelenggara.
AMARAN – Untuk mengurangkan risiko melecur, kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan:
2. Cabut dari soket sebelum memasang atau menanggalkan sebarang bahagian.
3. Pengawasan rapi diperlukan jika digunakan oleh atau berhampiran kanak-kanak, orang uzur, atau kurang upaya.
4. Gunakan perabot ini hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam arahan ini. Jangan guna aksesori yang tidak disyorkan oleh pengilang.
5. Jangan gunakan jika kord atau palam rosak, tidak berfungsi dengan betul, telah terjatuh atau rosak, atau jatuh ke dalam air. Hantar ke pusat servis untuk pemeriksaan dan pembaikan.
6. Jauhkan kord dari permukaan panas.
7. Jangan guna perabot jika saluran udara tersumbat. Pastikan ia bebas daripada habuk, rambut, dan seumpamanya.
8. Jangan jatuhkan atau masukkan objek ke dalam mana-mana bukaan.
9. Jangan gunakan di luar rumah.
10. Jangan guna berhampiran produk aerosol atau di tempat oksigen sedang digunakan.
11. Untuk memutuskan sambungan, matikan semua kawalan, kemudian cabut palam dari soket.
12. Lampu pada produk mesti dimatikan semasa pengecasan.
13. Beban maksimum tapak ialah 4.0kg.

size: 95x95mm

เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพการชาร์จแบตเตอรี่ที่ดีที่สุด กรุณาใช้สายเคเบิลที่จัดมาให้เชื่อมต่อกับชุดชาร์จ โดยมีแรงดันไฟฟ้าขาเข้าขั้นต่ำ 5V 1.5A

คำเตือน
แหล่งกำเนิดแสงของโคมไฟนี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้; เมื่อแหล่งกำเนิดแสงหมดอายุการใช้งาน จำเป็นต้องเปลี่ยนโคมไฟทั้งหมด
เก็บให้ห่างจากแหล่งความร้อน เพราะอาจทำให้แบตเตอรี่เสียหาย
ห้ามเปิดผลิตภัณฑ์ ห้ามทำตกหรือเขย่า
ห้ามทำชิ้นส่วนตก เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสียหาย
ห้ามนำชิ้นส่วนใด ๆ ไปใกล้เปลวไฟ
ห้ามถอด แกะ หรือฉีกแบตเตอรี่
ห้ามวางชิ้นส่วนใด ๆ ไว้กลางแดดโดยตรง
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบทางกฎหมายต่อความผิดปกติใด ๆ ที่เกิดจากความประมาทของผู้ใช้โดยตรง
ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อการซ่อมหรือการดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญาต
ควรนำผลิตภัณฑ์และแบตเตอรี่ไปยังจุดรับคืนที่เหมาะสมสำหรับการรีไซเคิลแบตเตอรี่และอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว

size: 95x95mm

คำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ

เมื่อใช้เฟอร์นิเจอร์ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังพื้นฐานเสมอ รวมถึง:
โปรดอ่านคำแนะนำทั้งหมดก่อนใช้งาน
อันตราย – เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากไฟฟ้าช็อต:
1. ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง
คำเตือน – เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากแผลไหม้ ไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต หรืออันตรายต่อร่างกาย:
2. ถอดปลั๊กก่อนติดตั้งหรือถอดชิ้นส่วน
3. ต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อใช้งานใกล้เด็ก ผู้ป่วย หรือผู้พิการ
4. ใช้เฟอร์นิเจอร์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่อธิบายไว้เท่านั้น ห้ามใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ไม่ได้แนะนำโดยผู้ผลิต
5. ห้ามใช้งานหากสายไฟหรือปลั๊กเสียหาย หากเครื่องทำงานผิดปกติ หรือตกน้ำหรือตกหล่น ให้ส่งไปยังศูนย์บริการเพื่อตรวจสอบและซ่อมแซม
6. เก็บสายไฟให้ห่างจากพื้นผิวที่ร้อน
7. ห้ามใช้งานหากช่องระบายอากาศถูกอุดตัน ต้องให้ช่องระบายอากาศปลอดฝุ่น ผม ฯลฯ
8. ห้ามโยนหรือใส่วัตถุใด ๆ เข้าไปในช่องใด ๆ
9. ห้ามใช้งานกลางแจ้ง
10. ห้ามใช้งานในบริเวณที่มีการใช้สเปรย์หรือมีการจ่ายออกซิเจน
11. เพื่อปิดการทำงาน ให้หมุนปุ่มทั้งหมดไปที่ตำแหน่ง "ปิด" แล้วถอดปลั๊ก
12. ต้องปิดไฟของผลิตภัณฑ์ขณะชาร์จ
13. น้ำหนักสูงสุดของฐานรองคือ 4.0 กก.

size: 95x95mm

Untuk keselamatan anda dan prestasi pengecasan bateri yang terbaik, sila gunakan kabel yang disertakan yang disambungkan ke unit pengecas dengan input minimum 5V 1.5A.

Amaran

- Sumber cahaya dalam lampu ini tidak boleh diganti; apabila sumber cahaya mencapai akhir hayatnya, seluruh lampu mesti digantikan.
- Jauhkan daripada haba kerana ini boleh merosakkan bateri.
- Jangan cuba membuka produk, jangan jatuhkan atau goncang.
- Jangan jatuhkan sebarang komponen kerana ia boleh merosakkan produk.
- Jangan dedahkan mana-mana komponen kepada api terbuka.
- Jangan tanggalkan, buka atau carikkan bateri.
- Jangan dedahkan sebarang komponen kepada cahaya matahari secara langsung.
- Pengilang tidak bertanggungjawab dari segi undang-undang terhadap sebarang kerosakan produk yang disebabkan oleh kecuaian pengguna.
- Pengilang tidak bertanggungjawab terhadap sebarang pembaikan atau pengubahsuaian yang tidak dibenarkan ke atas produk.
- Produk dan bateri hendaklah dihantar ke pusat pengumpulan yang sesuai untuk kitar semula bateri terpakai, peralatan elektrik dan elektronik.

size: 95x95mm

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Apabila menggunakan perabot elektrik, langkah berjaga-jaga asas harus sentiasa diikuti, termasuk perkara berikut: Baca semua arahan sebelum digunakan.
BAHAYA – Untuk mengurangkan risiko renjatan elektrik:
1.Sentiasa cabut perabot ini dari soket sebelum membersih atau menyelenggara.
AMARAN – Untuk mengurangkan risiko melecur, kebakaran, kejutan elektrik, atau kecederaan:
2. Cabut dari soket sebelum memasang atau menanggalkan sebarang bahagian.
3. Pengawasan rapi diperlukan jika digunakan oleh atau berhampiran kanak-kanak, orang uzur, atau kurang upaya.
4. Gunakan perabot ini hanya untuk tujuan yang dinyatakan dalam arahan ini. Jangan guna aksesori yang tidak disyorkan oleh pengilang.
5. Jangan gunakan jika kord atau palam rosak, tidak berfungsi dengan betul, telah terjatuh atau rosak, atau jatuh ke dalam air. Hantar ke pusat servis untuk pemeriksaan dan pembaikan.
6. Jauhkan kord dari permukaan panas.
7. Jangan guna perabot jika saluran udara tersumbat. Pastikan ia bebas daripada habuk, rambut, dan seumpamanya.
8. Jangan jatuhkan atau masukkan objek ke dalam mana-mana bukaan.
9. Jangan gunakan di luar rumah.
10. Jangan guna berhampiran produk aerosol atau di tempat oksigen sedang digunakan.
11. Untuk memutuskan sambungan, matikan semua kawalan, kemudian cabut palam dari soket.
12. Lampu pada produk mesti dimatikan semasa pengecasan.
13. Beban maksimum tapak ialah 4.0kg.

size: 95x95mm

SAVE THESE INSTRUCTIONS

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digitaldevice, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If thisequipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This symbol indicates that during the replacement of the used batteries, we request you to follow the current regulations for their elimination. Pls dispose them in a location foreseen for that purpose to ensure their elimination in a proper manner and with respect for the environment.

Ce symbole indique que lors du remplacement des piles usagées, nous vous demandons de respecter les réglementations en vigueur pour leur élimination. Veuillez vous en débarrasser dans un endroit prévu à cet effet, afin de garantir une élimination de manière appropriée et dans le respect de l'environnement.

This symbol, affixed to the product or its packaging, indicates that the product must not be processed with household waste. It must be brought to an electric and electronic waste collection point for recycling and disposal. By ensuring the appropriate disposal of this product you also help in preventing potentially negative consequences for the environment and human health.The recycling of materials helps preserve our natural resources. For further information regarding the recycling of this products, please contact your municipality, local waste disposal centre or the store where the product was purchased.

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Il doit être déposé dans un point de collecte des déchets électriques et électroniques pour être recyclé et éliminé. En vous assurant que ce produit est mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour plus d'informations concernant le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité, le centre local de traitement des déchets ou le magasin où le produit a été acheté.

size: 95x95mm



Produce for / Produit pour :
DIST. PARFUM FRANCIS KURKDJIAN
5 RUE D'ALGER 75001 PARIS – France
franciskurkdjian.com

Made by / Fabriqué par :
Meiyume (Hong Kong) Limited
2/F, HK Spinners Industrial building,
Phases I & II, 800 Cheung Sha Wan Road,
Kowloon, Hong Kong



Made in China / Fabriqué en Chine

size: 95x95mm